



RS-110BL/RS-110SL Panik Butonu Kullanım Kilavuzu

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çıkış Kontakları: NC/NO

Modlar:

RS-110BL_ Yüzey Tipi Montaj

RS-110SL_ Cihaz Üzerinde

Boyutlar:

RS-110BL : 50(L)x42(W)x31(D)mm

RS-110SL : 118(L)x70(W)x31(D)mm

Cihaz mümkün olduğunca kolay erişilebilir fakat kaza ile basılmayacak bir yere monte edilmelidir.